

## Návod na inštaláciu a použitie reproduktorov

Názvy častí a funkcie (pozri obrázky v anglickom návode)

1. TWEETER: reproduktor výšok
2. WOOFER: reproduktor basov (nachádza sa len pri 2-pásmových reproduktoroch)
3. SUBWOOFER: samostatná reprodedaňa s basovým reproduktorom pre reprodukciu najnižších tónov
4. LED: Zelený (prípadne môže výrobca použiť inú farbu) indikátor, svieti pokiaľ je reprotosystém zapnutý
5. ON/OFF: Na zapnutie/vypnutie reprotosystému použite ovládač na pravom reproduktore, prípadne subwoofera
6. VOLUME: K regulácii hlasitosti reprotosystému použite tento otočný ovládač
7. TONE: Otočením potenciometru zvyšujete/znižujete frekvenčnú úroveň výstupu reprotosystému
8. BASS (ON/OFF): Otáčaním potenciometra meníte plynulo úroveň hlbokých tónov (u niektorých systémov stlačením tlačidla len zosilníte basovú časť výstupu reprotosystému, u iných tato možnosť chýba)
9. OUTPUT: Kábel s konektorom Jack (niekedy tiež Cinch) umožňuje prepojiť ľavý a pravý (prípadne predný, zadný i centrálny) reproduktor so subwooferom, pokiaľ ide len o 2 samostatné reproduktory, slúži k ich vzájomnému prepojeniu.
10. POWER INPUT: Jack umožňuje pripojiť reproduktor k externému zdroju (pokiaľ nie je zdroj už súčasťou reproduktora)

Príslušenstvo

1. Adaptér DC (pokiaľ nie je zdroj súčasťou reproduktora)
2. Návod

Zapojení reprotosystému (pozri obrázok v anglickom návode)

1. Vyhľadajte výstup zariadenia, ktoré bude slúžiť ako zdroj zvuku pre Váš reprotosystém (napr. Váš hudobný stereo-systém, zvuková karta PC, CD prehrávač, atď.)
2. Zapojte stereo-kábel reproduktorov (obvykle zakončený zeleným konektorom - jack s priemerom 3,5mm) do zdroja zvuku
3. Prepojte pomocou ďalších káblov (alebo druhého kábla) satelitné reproduktory zo subwooferom (v prípade 2 samostatných reproduktorov ich prepojte medzi sebou, pokiaľ už nie sú prepojené z výroby)
4. Zapojte adaptér do zásuvky a koniec kábla adaptéra zapojte do reproduktora do zásuvky „POWER INPUT“ (V prípade, že zdroj je už súčasťou reproduktora, len zasunúť vidlicu do zásuvky)
5. Otočte potenciometer na ovládanie celkovej úrovne hlasitosti (Volume) proti smeru hodinových ručičiek až na minimum a zapnite reprotosystém stlačením tlačidla POWER. Potom otáčajte potenciometrom volume v smere hodinových ručičiek a nastavte požadovanú úroveň hlasitosti.

## Bezpečnostné pokyny

1. K úplnému odpojeniu reprosystému od elektrickej siete odpojte zdroj napájania zo zásuvky.
2. Reprosystém umiestňujte v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla.
3. Neumiestňujte reprosystém na nestabilné plochy.
4. Udržujte reprosystém v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov vlhka.
5. POZOR: akákoľvek manipulácia s týmto elektrickým zariadením musí prebiehať pod dohľadom dospelaj osoby
6. Na čistenie reprosystému používajte vlhkú (nie mokrú) handričku, pred čistením odpojte reprosystém od elektrickej siete, nepoužívajte na čistenie tekuté alebo aerosolové čističe.