

Návod - bezdrôtová myš

Toto zariadenie tvorí, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu a ak nie je nainštalované a používané podľa inštruktážnej príručky, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Avšak neexistuje záruka, že rušenie sa neobjaví pri určitej jednotlivej inštalácii. Ak toto zariadenie predsa len spôsobuje rušenie rádiového, alebo televízneho príjmu, ktoré môže nastať pri zapínaní a vypínaní prístroja, doporučuje sa užívateľovi skúsiť korigovať rušenie jedným, alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte, alebo premiestnite príjemnú anténu.
- Zväčšite izoláciu (separáciu) medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do inej zásuvky v obvode, než do ktorého je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu, alebo skúseného rádio-televízneho mechanika.

Inštalácia hardvéru

1. Inštalácia sériovej myši

Musíte mať počítač odpovedajúcim spôsobom spojený so sériovým portom (COM1/COM2), aby ste mohli myš inštalovať. Zapojte myš do sériového portu.

2. Inštalácia myši s konektorom Mouse Port (PS/2)

Ak máte myš s guľatým konektorom pro mouse port musíte pred pripojovaním, alebo odpojovaním vašej myši vypnúť počítač.

3. Inštalácia kombo myši (Combo Mouse)

Kombo myš patrí do PS/2 (DIN 6) káblového konektora spolu s PS/2 adaptérom sériového portu (COM 9). Pred pripojením vašej myši do počítača sa presvedčte aký druh portu pre myš máte. Ak máte PS/2 port, zapojte pôvodný PS/2 káblový konektor, ak máte sériový port, prosím pripojte ku káblu najprv adaptér a potom zapojte do sériového portu.

1. Vypnite počítač.
2. Vyhľadajte využiteľný šesťkolíkový guľatý port na vašom počítači.
3. Vložte konektor myši do guľatého portu.
4. Zapnite počítač.

4. Výber a nastavenie identifikácie (ID) pre bezdrôtovú myš

Zapnite konektor prijímača do vášho počítača tak, aby ste zapli LED ukazovateľ. Po stlačení ID nastavovacieho tlačidla na spodku prijímača indikátor LED zabliká a je pripravený k ďalšiemu nastavovaniu ID (identifikácia)myši.

Nastavte jedno zo štyroch ID myši:

ID jedna: Stlačte ID definujúce tlačidlo (na spodku myši)

ID dve: Stlačte súčasne povelovú klávesu a ID definujúce tlačidlo

ID tri: Stlačte súčasne Pup-up klávesu a ID definujúce tlačidlo

ID štyri: Stlačte súčasne kolečkové tlačidlo (wheel button) a ID definujúce tlačidlo

Potom čo vyberiete ID (identifikáciu) a vyšlete signál myšou, prijímač myši bude prijímať a automaticky detekovať (odhaľovať) a odpovedať myši vo fungujúcom spojení. Potom čo ste úspešne dokončili nastavovanie ID (identifikácie) ukazovateľ LED na prijímači odpovedá na každý pohyb fungujúcej (pracujúcej)myši potvrdzujúcim bliknutím. Ak chcete zmeniť (re-definovať) identifikáciu, musíte stlačiť najprv ID nastavovacie tlačidlo na spodku prijímača. Potom znova zopakujte priebeh nastavovania identifikácie. Prosím pozor: keď vymeníte batérie, budete musieť tiež identifikáciu znova nastaviť.

Inštalácia ovládača myši (Mouse Driver)

Softvér myši (Mouse software) podporuje DOS, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows NT 3.51, Windows NT 4.0 a Windows 2000. Pred inštalovaním akéhokoľvek softvéru pod Windows NT 4.0 dôrazne doporučujeme, aby ste vytvorili núdzový opravný disk (Emergency

Repair Disk) užitím Repair Disk pomocného programu poskytovaného systémom (RDISK.EXE).
Majte, prosím, na pamäti, že USB myši sú podporované iba Windows 98 a Windows 2000.

1. Ovládač myši pre DOS

Spust'te „Dosinst.bat“ aby ste inštalovali DOS software pre myš. *Verzia DOS Driver. DOS ovládač myši má niekoľko softverových variantov. Aby ste tieto podrobné varianty videli na obrazovke, napíšte na klávesnici: mouse/?

2. Ovládač myši pre Windows 3.1

Spust'te SETUP3x.exe, aby ste inštalovali Windows 3.1. softvér pre myš.

3. Štandardná inštalácia pre Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000

Spust'te Setup.exe aby ste inštalovali softvér myši.

4. Inštalácia iba ovládačov

Môžete zaviesť (vložiť) ovládače zariadenia bez spustenia štartovacieho programu (Setup program). Pri zavádzaní ovládačov zariadenia týmto spôsobom však bude Setup program zavedený automaticky potom čo boli ovládače nainštalované.

Prosím, vykonajte nasledujúce kroky, aby ste vykonali inštaláciu iba ovládačov (drivers only) pre Windows 2000:

1. Klepnite na tlačidlo „Start“ na Windows Desktop.
 2. Vyberte „Setting“ a potom „Control Panel“.
 3. Z „Control Panel“ klepnite 2x na ikonu „Systém“.
 4. Zo „System Properties“ klepnite na „Hardware“ tabulátor.
 5. Klepnite na tlačidlo „Device Manager“.
 6. Z „Device Manager“ 2x klepnite na ikonu „Mouse“.
 7. 2x klepnite na ikonu „Mouse type“.
 8. Z „Mouse Properties“ dialógového okienka klepnite na „Driver“.
 9. Z „Update device Driver Wizard“ klepnite na tlačidlo „Next“.
 10. Klepnite na prepínač (radio button) vedľa „Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver“
(„Zobraz zoznam známych ovládačov pre toto zariadenie tak, aby som mohol vybrať špecifický ovládač“).
 11. Klepnite na tlačidlo „Next“.
 12. Klepnite na tlačidlo „Have Disk“.
 13. Po vyzvaní klepnite na tlačidlo „Browse“.
 14. Z „Locate File“ dialógového okienka choďte na adresár „Setup/Drivers/Win2kdrv“ na Mouse Driver Disk /CD-ROM.
 15. Klepnite na tlačidlo „Open“.
 16. Z „Install From Disk“ dialógového okienka klepnite na tlačidlo „OK“.
 17. Pod „Models“ vyberte správny model, ktorý odpovedá typu ukazovacieho zariadenia a klepnite na tlačidlo „Next“.
 18. Ak sa objaví varovanie „Update Driver Warning“, klepnite na tlačidlo „Yes“.
 19. Klepnite na tlačidlo „Next“.
 20. Windows by teraz mal kopírovať aktualizované ovládače myši do systému.
 21. Klepnite na tlačidlo „Finish“.
 22. Klepnite na tlačidlo „Close“.
 23. Windows by vás mal teraz požiadať, aby ste reštartovali systém, aby zmeny nadobudli účinku, klepnite na „Yes“, aby ste reštartovali systém.
- Prosím, vykonajte nasledujúce kroky, aby ste vykonali „drivers only“ inštaláciu (iba ovládače) pre Windows 95 a Windows NT 4.0:

1. Klepnite na tlačidlo „Start“ na Windows Desktop.
2. Vyberte „Setting“ a potom „Control Panel“.
3. Z „Control Panel“ 2x klepnite na ikonu „Mouse“.
4. Vyberte „General“ tabulátor.

5. Z „General“ tabulátoru klepnite na „Change“.
 6. Vložte „Mouse Driver Disk /CD-ROM“ do disketovej jednotky.
 7. Klepnite na tlačidlo „Have Disk“.
 8. Keď ste vyzvaný, klepnite na tlačidlo „Browse“.
 9. 2x klepnite na riadiace písmeno (drive letter), ktoré má Mouse Driver Disk v pamäti.
 10. Klepnite na tlačidlo „Open“ alebo „OK“.
 11. Klepnite na „OK“ tlačidlo.
 12. Vyberte „Show all devices“.
 13. Pod „Models“ zvolíte správny model, ktorý odpovedá typu ukazovacieho zariadenia a klepnite na tlačidlo „OK“.
 14. Windows by mal teraz kopírovať aktualizované ovládače myši do systému.
 15. Klepnite na „Close“.
 16. Windows by vás teraz mal požiadať, aby ste reštartovali systém, aby zmeny nadobudli účinku, klepnite na „Yes“, aby ste reštartovali systém.
- Prosím, vykonajte nasledujúce kroky, aby ste vykonali „drivers only“ inštaláciu (iba ovládačov) pre Windows 98:
1. Klepnite na tlačidlo „Start“ na Windows 98 Desktop.
 2. Vyberte „Setting“ a potom „Control Panel“.
 3. Z „Control Panel“ 2x klepnite na ikonu „Systém“.
 4. Vyberte „Device Manager“ tabulátor.
 5. 2x klepnite na ikonu „Mouse“.
 6. 2x klepnite na ikonu „Mouse Type“.
 7. Klepnite na „Drivers“ tabulátor.
 8. Klepnite na tlačidlo „Update Driver“.
 9. Z „Update Device Driver Wizard“ okienka klepnite na tlačidlo „Next“.
 10. Klepnite na prepínač (radio button) vedľa: „Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want“.
 11. Klepnite na tlačidlo „Next“.
 12. Vložte „Mouse Driver Disk /CD-ROM“ do disketovej jednotky.
 13. Klepnite na tlačidlo „Have Disk“.
 14. Keď ste vyzvaný, klepnite na tlačidlo „Browse“.
 15. 2x klepnite na riadiace písmeno (drive letter), ktoré má Mouse Driver Disk v pamäti.
 16. Klepnite na „OK“ tlačidlo.
 17. Klepnite na tlačidlo „OK“ znovu.
 18. Pod „Models“ vyberte ten správny model, ktorý odpovedá typu ukazovacieho zariadenia a klepnite na tlačidlo „Next“.
 19. Klepnite na tlačidlo „Next“ a potom klepnite „Next“ znova.
 20. Klepnite na tlačidlo „Finish“.
 21. Windows 98 môže vyžadovať, aby ste reštartovali systém. Klepnite na tlačidlo „Yes“ aby ste reštartovali.

Program odinštalácie

Softvér myši môže byť Windows odstránený (s výnimkou Windows 3.1x) klepnutím na ikonu „Add/Remove programs v Control Panel (ovládacom paneli), alebo klepnutím na „Uninstall“ ikonu v zložke (adresári), ktorú vytvoril Setup.exe v „Programs“ tlačidla „Štart“ na Windows Desktop. Vyberte inštalovaný Mouse Software a klepnite na tlačidlo „Remove“. Windows 9x, Windows NT 4.0, Windows 2000 Mouse software bude odstránený zo systému, keď nastavenie počítača nájde alternatívne zlučiteľné ovládače pre dané zariadenie v MSMOUSE.INF.

Prepínanie Mouse Mode (režimu myši)

1. Prepínanie Mouse Hardware Modes (Použitie prepínača režimov)

Seriál Mouse (sériová myš) je schopná použitia buď ako Microsoft sériová myš, alebo Mouse

System myš. Na spodku myši nájdete posúvačový prepínač. Prepínač má dve možné polohy „MS“ a „PC“. Keď je prepínač nastavený na „MS“ polohu, myš bude emulovať (imitovať) dvoj-tlačidlovú Microsoft myš, zatiaľ čo nastavenie prepínača na „PC“ polohu spôsobí, že myš bude emulovať (imitovať) troj-tlačidlovú Mouse System myš.

2. Prepínanie Mouse Hardware Modes (Bez prepínača režimov)

Ako už bolo uvedené skôr, sériová myš je schopná použitia buď ako Microsoft sériová myš, alebo ako Mouse System myš. V ktorom z uvedených režimov bude myš fungovať je určené prevádzkovým nastavením (spustením). Ak ktorékoľvek z troch tlačidiel je stlačené počas prevádzkového nastavenia, myš bude imitovať Mouse System myš. Zatiaľ čo keď nie je počas prevádzkového spustenia stlačené žiadne tlačidlo, bude myš imitovať Microsoft myš.

3. Microsoft Mode (režim)

Keď je myš v režimu Microsoft Mode, iba ľavé a pravé tlačidlá sú činné, zatiaľ čo stredné tlačidlo je nefunkčné. V tomto režimu bude Vaša myš presne imitovať Microsoft sériovou myš.

4. Mouse Systems Mode (režim)

Ak ste užívateľom AUTOCADu, alebo ktoréhokoľvek iného softvéru, ktorý má zvýšenú výkonnosť s Mouse Systems myšou, mali by ste si vybrať túto emuláciu (imitáciu). Mouse Systems myš funguje s všetkými tromi tlačidlami. Pozor: Pretože Windows 95 a Windows NT podporuje sériový „MS“ režim myši, mali by ste radšej prepnúť myš na „MS“ režim, keď prvýkrát inštalujete ovládač myši v súbore. Po dokončení inštalácie môžete prepnúť na „PC“ režim, keď reštartujete počítač.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možné riešenie
Myš sa nepohybuje	Uistite sa, že softvér, ktorý používate, podporuje myš
	Skontrolujte, že myš je zapnutá do sériového portu na zadnej strane počítača
	Uistite sa, že ovládač myši je inštalovaný do systému
Kurzor na obrazovke zostáva na jednom mieste, alebo sa pohybuje nerovnomerne.	Skontrolujte kábel myši pokiaľ sa týka prerušenia, alebo ostrých prekrútení. Preverte podrobne pripojenie kábla k myši.
Pohyb kurzora končí v rohu a ďalej nezodpovedá pohybu myšou.	Spusťte ovládač myši, aby ste skontrolovali v ktorom režimu myš práve funguje
Pohyb myši nevyvoláva zodpovedajúci pohyb kurzora, alebo sa občas vyskytuje krátka pauza	Očistite silikónovú pogumovanú guličku a kolečka
Po vybraní typu myši pre Windows 95 by myš nebola schopná prevádzky pokiaľ by ste klepoli na tlačidlo „OK“	S použitím klávesnice zatvorte práve prebiehajúce okno a počkajte až vám Windows 95 dá pokyn k reštartu počítača. Po reštartovaní Windows 95 myš bude fungovať normálne
Zobrazené číslo poruchy 115 je na obrazovke, keď inštalujete Mouse driver software	Chyba sa obvykle objavuje, pretože je v systéme použitý program na kontrolu vírov k prevencii premenovania súborov. Prosím, uzatvorte akékoľvek antivírusové softvéry, ktoré prebiehajú v programe a potom spusťte nastavenie znova

Detekčné problémy s PS/2 ukazovacími zariadeniami (Pointing Devices)	Ak je vaša myš prepojená s mouse port (vstupom) a nie je detektovaná (odhalená systémom), pristúpte k nasledujúcim krokom:
	a) Váš mouse port (vstup) možno potrebuje byť sprístupnený cez SETUP menu vášho počítača. Prosím, prekontrolujte dokumentáciu vášho počítača pokiaľ sa týka SETUP menu.
	b) Ak máte myš s ako sériovým tak aj „mouse port“ adaptéromi, pripojte myš k počítaču cez sériový port. Znovu zaveďte a skontrolujte či je myš teraz riadne detekovaná.
	c) Ak adaptéry neboli zahrnuté do vášho balenia, vaša myš bola skonštruovaná pre fungovanie iba na jednom typu portu (sériový alebo PS/2). Pozrite sa na vaše balenie na typ portu, ktorý vaša myš podporuje. Ak problém pretrváva, prosím, skontrolujte dostupný vylepšený počítačový BIOS ROM od vášho počítačového výrobcu. Niektoré systémy prenosných počítačov ako IBM Thinkpad majú ako vonkajší port (vstup), tak integrovaný Pointing Stick, ktorý je pripojený k mouse port. Ak má vaša myš problémy s prevádzkou v mouse port tohoto typu, skúste miesto toho použiť sériový port.
Konflikty s inými sériovými zariadeniami (Serial Devices)	Niektoré softvéry poskytované inými výrobcami s funkciami myši ako napríklad Logitech Mouse Ware môžu byť v rozpore s touto myšou. Dôrazne doporučujeme odstrániť nainštalovaný softvér pred inštalovaním softvéru tejto myši.
Problémy s prevádzkou koliečka	Ak je vaša myš vybavená kolečkom a toto kolečko sa nepretáča, overte nasledujúce:
	a) Overte, že aplikácie (užitie) „Browser Mouse“ (prehliadač myši) alebo „Mouse Control Panel“ (panel ovládania myši) je riadne nainštalovaná. Ak nenájdete ikonu „Browser Mouse“ alebo „Mouse Control Panel“ v schránke systému, potrebujete znovu nainštalovať softvér myši
	b) Niektoré iné aplikácie s funkciou pretáčacej myši môžu byť v nesúlade s touto funkciou myši. Odstráňte tieto aplikácie pred inštalovaním tohoto softvéru pre myš (mouse software).