

NÁVOD NA INŠTALÁCIU JOYSTICKU

Inštaláciu doporučujeme zveriť kvalifikovaným osobám. Ak ju budete vykonávať sami, postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Pri problémoch sa obráťte na svojho predajcu.

Požiadavky na hardvér:

PC s procesorom triedy Pentium

operačný systém Windows 95 alebo Windows 98

15kolíkový konektor pre pripojenie hracieho zariadenia

mechanika CD-ROM

Joystick je vhodným nástrojom do každej ruky. Keď ho uchopíte, ihneď zistíte, že pohodlné ovládanie všetkých tlačidiel je úplnou samozrejmosťou. Každému z tlačidiel môžete priradiť funkciu podľa svojho prania a tiež podľa hry, ktorú budete hrať. Nastaviť si môžete tiež vlastnú orientáciu súradníc (uhol pohľadu) pre pohyb ovládačom. Toto vlastné nastavenie sa dá využiť napríklad tak, že budete strieľať do jedného smeru a súčasne pohybovať ovládačom v smere inom, alebo sa môžete prepínať do iných pohľadov či meniť ciele. "Rukoväť plynu" na ovládači slúži na akceleráciu hier alebo nastavenie citlivosti ovládača.

PRIPOJENIE OVLÁDAČA

1. Vypnite počítač

2. Pripojte ovládač do 15kolíkovej zásuvky na zadnom paneli počítača. Býva označená ako "GAME" alebo "JOYSTICK".

Ak má Joystick konektor USB, pripojte do zásuvky „USB“

3. Počítač znova zapnite.

INŠTALÁCIA OVLÁDAČOV DO WINDOWS

Vložte inštalačný CD do mechaniky a ak sa sam nespustí, spust'ite program Setup.exe z hlavného adresára CD a riad'ite sa ďalšími pokynmi.

Windows 98/98/2000

1. Naštartujte Windows.

2. Poklepajte myšou na "Štart" na hlavnom paneli, potom poklepajte na "Nastavenie" a v ňom zvol'ite "Ovládacie panely".

3. Dvakrát poklepajte myšou na ikonu "Gaming Options"(herné zariadenie). Vid' Obrázok 1.

4. Poklepajte myšou na "Add"(pridať), čím pridáte pákový ovládač (joystick).

5. Zvol'ite "2 axis,4-button joystick"(joystick 2 osy,4-tlačidla).

6. Poklepajte myšou na tlačidlo "Vlastnosti"(Properties).

7. Poklepajte myšou na tlačidlo "Kalibrovať"(Calibrate). Riad'ite sa pokynmi na obrazovke.

8. Pre vyskúšanie pákového ovládača zvol'ite záložku "Test". Riad'ite sa pokynmi na obrazovke.

9. Predator XK 100 je pripravený na použitie.

NASTAVENIE A POUŽÍVANIE

Profile - výber herného profilu

Print - tlač funkcií a povelov

Internet Update - stiahnutie aktualizácii z Internetu

Help - návod na použitie programu

X-axis, Y-axis, Throttle - zadanie súradníc a nastavenie plynu

POV - programovanie pohľadov

Trigger, Button 1, Button 2, ..., Button 6 - programovanie tlačidiel, makra

MOŽNÉ PROBLÉMY A ICH ODSTRAŇOVANIE

Problém	Príčina	Možné riešenie
Pákový ovládač nereaguje	Konektor nie je správne zapojený	Zapojte konektor pákového ovládača do game portu správne
	Game port hracej karty nie je aktívny	Nastavte game port na zvukovej karte ako aktívny. Pozrite sa do manuálu pre zvukovú kartu a k softvéru, ktorý používate
	Zvuková karta nie je nainštalovaná správne	Preinštalujte zvukovú kartu. Pozrite sa do manuálu k zvukovej karte
	Vo Windows 95 /98 nie je definovaný žiadny pákový ovládač (joystick)	Pridajte pákový ovládač (joystick) do systému
Pákový ovládač nepracuje správne	Pákový ovládač (joystick) nie je kalibrovaný	Skalibrujte pákový ovládač (joystick). Pozrite sa do manuálu k vášmu softvéru