

VŠEOBECNÝ NÁVOD K PC ZDROJI

Použitie počítačového zdroja

- Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod, prezrite všetky vyobrazenia a všetky tlačivá starostlivo uschovajte.
- Zariadenie je možné pripojiť na elektrickú sieť. Starostlivo overte, či napätie na štítku zariadenia zodpovedá Vami používanému napätiu.
- Je zakázané používať zariadenia deťmi, alebo inými neoprávnenými osobami.
- Zariadenie sa nesmie používať vo vlhkom prostredí, v blízkosti vody, sprchy, bazéna atď.
- Kontrolujte, aby do zariadenia nevnikli nečistoty, ktoré môžu spôsobiť vnútorný požiar
- Ak má zariadenie ventilačné otvory, nesmiete ich zakrývať, pretože vzniká nebezpečenstvo požiaru. Zakrytím niektorého z otvorov dochádza ku zníženiu priechodnosti vzduchu a tým k neúmernému zvýšeniu teploty zahrievaných súčiastok.
- Elektrické zariadenia neukladajte do izolovaných priestorov, v rohoch miestností.
- Pokiaľ prevádzkujete elektrické zariadenia prepojené navzájom vodivými káblami (napríklad počítač, monitor,) nepripájajte ich z rôznych sieťových zásuviek. Použite elektrickú predlžovačku, a z nej napájajte všetky navzájom prepojené zariadenia!