

Klávesnice

Úvod

Tento návod je určený pre užívateľov klávesnice. Na inštaláciu tohto produktu stačia základné skúsenosti s počítačmi. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na predajcu. Klávesnica vám umožňuje vkladať dáta jednoducho a presne. Pripojenie k PC je cez PS/2 alebo USB kábel.

Tento výrobok je v súlade so všetkými podstatnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc.

Bezpečnosť

1. Pred čistením klávesnice vyberte konektory z počítača. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky alebo spreje. Klávesnicu utrite vlhkou handrou.
2. Klávesnicu nikdy nepoužívajte v blízkosti vody.
3. Nepokúšajte sa klávesnicu opravovať sami. Výrobok by mal opravovať iba kvalifikovaný personál.

Pripojenie klávesnice

Predtým, ako klávesnicu pripojíte, najprv odstráňte starý softvér a ovládač vašej starej klávesnice. Vo väčšine prípadov to znamená „odinstalovanie“ programu dodaného so starou klávesnicou.

Softvér môžete odstrániť aj cez:

Štart – Nastavenia – Ovládací panel – Softvér.

Pozrite sa prosím aj do Správcu zariadení:

Štart – Nastavenia – Ovládací panel – Systém. Vyberte záložku „Správca zariadení“. Ak tu je špecifický ovládač pre vašu starú klávesnicu, vymažte ho prosím.

Pripojenie:

1. Vypnite počítač.
2. PS/2 alebo USB konektor klávesnice zapojte do zásuvky klávesnice na počítači.
3. Zapnite počítač.

Symbol Euro

Každá klávesnica so symbolom Euro bude fungovať správne. Nie je na to nutný žiadny špeciálny ovládač pre klávesnicu. Symbol sa dá zobrazit' stlačením pravého ALT a klávesu Euro. Musíte si ale uvedomiť:

Samotné Windows musia byť úplne kompatibilné s Eurom. V opačnom prípade kombinácia klávesov ALT + Euro nebude fungovať.

Internetové stránky Microsoftu týkajúce sa Eura:

[http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?](http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/itsolutions/techsol/euro/default.asp)

[url=/technet/itsolutions/techsol/euro/default.asp](http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/itsolutions/techsol/euro/default.asp)

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Možné riešenie
Klávesnica nefunguje.	Klávesnica nie je správne pripojená.	Pripojte ju správne. Vid' časť: Pripojenie klávesnice.
Nesprávne znaky na obrazovke.	Nesprávne miestne nastavenia.	Upravte miestne nastavenia. Tie je možné zmeniť v Ovládacom paneli.
Kláves Euronefunguje.	Na vašom počítači nieje nainštalované Euro.	Vid' časť Symbol Euro.

Záručné podmienky

- Výrobok má dvojročnú výrobnú záruku, ktorá začína plynúť dňom kúpy.
- V prípade vady vráťte výrobok svojmu predajcovi s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a so všetkým príslušenstvom.
- Počas záručnej lehoty dostanete od predajcu porovnateľný model, ak bude k dispozícii. Ak nebude k dispozícii, váš výrobok vám opravíme.
- V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, softvér alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajca.
- Záruka stráca platnosť v prípade vykonania zmien produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, než je určený, opráv vykonaných treťou stranou a nedbalosti.
- Výnimky zo záruky
- Poškodenie zapríčinené nehodou alebo živelnou pohromou, ako je požiar, povodeň, zemetrasenie, vojna, vandalizmus alebo krádež.
- Inkompatibilita s ďalším hardvérom/softvérom, ktorý nie je uvedený v minimálnych systémových požiadavkách.
- Príslušenstvo, ako batérie a poistky (ak vo výrobku sú).
- V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.