

## NÁVOD – TABLETY, SMARTPHONE

### PO PRÍCHODE DOMOV

#### 1. Rozbaľte krabicu

Farba, funkcie a možnosti produktu sa môžu líšiť.

#### Komponenty

1. adaptér striedavého prúdu

2. zariadenie

3. batéria - môže byť aj integrovaná v zariadení

Batérie a napájacie adaptéry sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a krajiny použitia.

#### 2. Vložte batériu (pokiaľ je zvlášť)

Za účelom zníženia možného rizika je s týmto notebookom povolené používať iba adaptér striedavého prúdu alebo batériu dodanú s produktom, náhradný adaptér striedavého prúdu alebo batériu alebo adaptér striedavého prúdu alebo batériu zakúpené ako príslušenstvo.

#### 3. Pripojte zariadenie k externému zdroju napájania

**VAROVANIE:** Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia, dodržiavajte nasledujúce zásady:

- Pripájajte napájací adaptér do zásuvky striedavého prúdu, ktorá bude vždy ľahko prístupná.
- Ak chcete zariadenie odpojiť od zdroja napájania, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky (neodpájajte napájací kábel od notebooku).
- Nechajte zariadenie pripojené k externému zdroju napájania, kým sa batéria úplne nenabije a kontrolka stavu batérie sa nevyvpe. Čiastočne nabitá nová batéria môže počítač napájať po dokončení inštalácie softvéru, ale zobrazenie nabitie batérie nebude presné, kým nebude nová batéria úplne dobitá. Ak prebieha nabíjanie, kontrolka zostane svietiť.

### INFORMÁCIE O PRODUKTE

#### Príkon

Informácie o napájaní v tejto časti môžu byť užitočné, ak chcete cestovať napríklad do zahraničia. Zariadenie je napájané jednosmerným prúdom, ktorý je možné získať prostredníctvom zdroja napájania striedavým alebo jednosmerným prúdom. Aj keď možno zariadenie napájať zo samostatného zdroja napájania jednosmerným prúdom, odporúčame ho napájať iba pomocou adaptéra striedavého prúdu alebo zdroja napájania jednosmerným prúdom, dodaného alebo schváleného pre použitie práve s týmto výrobkom. Tento produkt je navrhnutý pre energetické systémy informačných technológií s efektívnym napätím medzi fázami nepresahujúcim 240 V.

#### Prevádzkové prostredie

Informácie o prevádzkovom prostredí nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Teplota		
Počas prevádzky	5°C až 35°C	32°F až 95°F
Mimo prevádzky	-20 °C až 60 °C	-4 °F až 140 °F
Relatívna vlhkosť (bez kondenzácie)		
Počas prevádzky	20 až 80%	20 až 80%
Mimo prevádzky	10 až 90%	10 až 90%
Maximálna nadmorská výška (bez pretlaku)		
Počas prevádzky	-15 m až 3 048m	-50 stop až 10 000 stop
Mimo prevádzky	-15 m až 12 192 m	-50 stop až 40 000 stop

### BEŽNÁ STAROSTLIVOSŤ O ZARIADENIE

#### Čistenie displeja

**UPOZORNENIE:** Aby nedošlo k poškodeniu zariadenia, nikdy na displej nestriekajte vodu, čistiace alebo chemické prostriedky. Aby bol displej stále čistý, pravidelne ho utierajte mäkkou navlhčenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Ak je displej stále znečistený, použite navlhčenú antistatickú utierku alebo antistatický čistič na obrazovky.

#### Čistenie klávesnice

**UPOZORNENIE:** Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu vnútorných súčastí zariadenia, nepoužívajte na čistenie klávesnice vysávač s nástavcom. Vysávač by mohol celé zariadenie výrazne poškodiť nečistotami z domácnosti. Údržbu o zariadenie vykonávajte pravidelne, ideálne 1-2x do roka na predajných miestach spoločnosti GIGACOMPUTER.

### RÝCHLE ODSTRANOVANIE PROBLÉMOV

#### Zariadenie sa nedá spustiť

Ak sa zariadenie nezapne po stlačení tlačidla napájania, môže to byť spôsobené tým, že nie je dodávaný potrebný príkon. Nasledujúce návrhy Vám pomôžu určiť príčinu, prečo nie je možné počítač spustiť:

- ak je produkt pripojený na zdroj striedavého prúdu, odpojte ho zo siete a zapojte do zásuvky iné elektrické zariadenie, aby ste vyskúšali, či zásuvka dodáva potrebný príkon

#### Software nepracuje správne

Ak softvér nereaguje alebo sa chová neštandardne, riadte sa týmito odporúčaniami:

- reštartujte zariadenie

#### Zariadenie je zapnuté, ale nereaguje

Ak je zariadenie zapnuté, ale nereaguje na pokyny softvéru alebo klávesnice, skúste nasledujúce postupy pre pohotovostné vypnutie:

**UPOZORNENIE:** Núdzové postupy pre vypnutie majú za následok stratu neuložených informácií.

- podržte tlačidlo napájania na počítači aspoň 7 sekúnd
- odpojte zariadenie od externého zdroja napájania a prípadne počkajte do úplného vybitia.

#### Zariadenie sa nadmerne zahrieva

Je normálne, že sa zariadenie pri bežnej prevádzke zahrieva. Ak však dosiahne neobvykle vysoké teploty, je pravdepodobné, že je výrobok prehriaty z dôvodu zablokovania ventilačných otvorov.

Ak sa domnievate, že sa zariadenie prehrieva, vypnite ho a nechajte ho vychladnúť na izbovú teplotu. Potom sa uistite, že nie sú počas používania zakryté žiadne ventilačné otvory.

**UPOZORNENIE:** Zariadenia by mali prechádzať raz za šesť mesiacov pravidelným servisom, ktorý vykoná kompletnú diagnostiku a vyčistenie chladiaceho systému! Inak môže dôjsť k dlhodobému nadmernému prehrievaniu zariadenia a k poškodeniu jednotlivých súčastí! Pokiaľ k tejto situácii dôjde, zariadenie o zanedbanie pravidelnej starostlivosti o zariadenie užívateľom. Tento problém spravidla vedie k neuznaniu záručnej opravy!

#### Externé zariadenie nefunguje

Ak externé zariadenie nefunguje podľa očakávania, riadte sa týmito odporúčaniami:

- zariadenie zapínajte podľa pokynov výrobcu zariadenia
- zaistíte bezpečné pripojenie všetkých zariadení
- zaistíte napájanie zariadení elektrickou energiou
- zaistíte kompatibilitu zariadenia s Vaším operačným systémom (najmä pokiaľ ide o staršie zariadenie)
- zaistíte, aby boli nainštalované aktuálne ovládače zariadenia

#### Všeobecné informácie

Vždy sa riadte pokynmi na obrazovke vrátane prípadnej pomoci. Zariadenie nie je určené k nadmernému mechanickému preťažovaniu. Vždy ho po použití uložte do puzdra ako ochranu pred vonkajšími vplyvmi.

**OCHRANA DÁT** Ochráňte svoje zariadenie, osobné nastavenia a dáta pred radom rizík pomocou:

Hesiel originálneho softwaru

- originálneho antivírusového softvéru
- brány firewall
- dôležitých aktualizácií zabezpečenia
- pravidelným zálohovaním

### NAJBEŽNEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE (FAQ)

**Otázka:** môžem nabíjať batériu počas prevádzky zariadenia?

**Odpoveď:** áno, môžete. Stačí iba počítať s dlhšou dobou pre celkové dobitie

**Otázka:** aké pamäťové karty sú kompatibilné s mojím zariadením?

**Odpoveď:** na zariadení hľadajte písmenové symboly označujúce typ karty v bezprostrednej blízkosti vstupu pre samotnú kartu (ak je súčasťou). V prípade nejasností sa obráťte na predajcu zariadenia, ktorý vám samozrejme poradí

**Otázka:** umožňuje moje zariadenie pripojenie k internetu?

**Odpoveď:** samozrejme, v prípade že obsahuje wifi adaptér / slot pre sim-kartu (3G modem) / RJ-45 konektor (pripojenie tzv. "cez kábel"). Tieto možnosti sa dajú kombinovať a je vždy na konkrétnom zariadení, aké funkcie užívateľovi umožňuje

**Otázka:** je možné aktualizovať verziu Androidu (ak je zariadenie vybavené týmto operačným systémom) na vyššiu verziu?

**Odpoveď:** áno. V prípade, že vyšla nová verzia, ktorá má pre vaše zariadenie oficiálnu podporu, systém sa sám ponúkne s otázkou na aktualizáciu

**Otázka:** je možné rozšíriť užívateľskú pamäť?

**Odpoveď:** spravidla áno, ak je vaše zariadenie vybavené slotom pre externú pamäťovú kartu

**Otázka:** ako si nahrám súbory do zariadenia?

**Odpoveď:** väčšinou si užívateľské dáta nahrávajú na externé pamäťové karty. Časť zariadenia umožňuje tiež využiť voľný priestor v pamäti samotného zariadenia

**Otázka:** aké sú najbežnejšie systémy, ktoré dnes obsahujú moderné zariadenia ako tablety a smartphony?

**Odpoveď:** v aktuálnych zariadeniach sa stretávame s hlavnými štyrmi typmi. Jedným z najviac pre prácu zameraných systémov sa radí Windows CE od verzie 6.0. Za zábavou jednoznačne miera systémy Android a Windows 7 Phone, ktoré už majú podporu sociálnych sietí a ponúkajú rozsiahle užívateľské možnosti. Spoločnosť Apple ponúka svoj systém - iOS.



Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zaregistroval ochrannú známku spoločnosti GIGACOMPUTER, s.r.o. do registra ochranných známkov podľa zákona 441/2003 Zb. Týmto nadobudla spoločnosť výlučné práva na užívanie označenia v spojení so svojimi výrobkami a službami a používanie značky ® spolu s ochrannou známkou.

FAKTOR	METRIKÉ	USA
--------	---------	-----